



# RINGFEDER





## RINGFEDER® 4040 AM/RL, 4045 AM/RL, 5050 AM/RL, 5055 AM/RL



Palm

Duomatic

C-Coupling



<b>BG</b>	български, <i>bulgarian</i>	<b>3</b>	<b>FR</b>	français, <i>french</i>	<b>12</b>	<b>RO</b>	română, <i>romanian</i>	<b>21</b>
<b>CS</b>	česky, <i>czech</i>	<b>4</b>	<b>HU</b>	magyar, <i>hungarian</i>	<b>13</b>	<b>RU</b>	русский, <i>russian</i>	<b>22</b>
<b>DA</b>	dansk, <i>danish</i>	<b>5</b>	<b>IT</b>	italiano, <i>italian</i>	<b>14</b>	<b>SK</b>	slovensky, <i>slovakian</i>	<b>23</b>
<b>DE</b>	deutsch, <i>german</i>	<b>6</b>	<b>JA</b>	日本語 <i>japanese</i>	<b>15</b>	<b>SL</b>	slovensko, <i>slovenian</i>	<b>24</b>
<b>EL</b>	ελληνικά, <i>greek</i>	<b>7</b>	<b>LT</b>	lietuvių k., <i>lithuanian</i>	<b>16</b>	<b>SV</b>	svenska, <i>swedish</i>	<b>25</b>
<b>EN</b>	english	<b>8</b>	<b>LV</b>	latviski, <i>lettish</i>	<b>17</b>	<b>TR</b>	türkçe, <i>turkish</i>	<b>26</b>
<b>ES</b>	español, <i>spanish</i>	<b>9</b>	<b>NL</b>	nederlands, <i>dutch</i>	<b>18</b>	<b>ZH</b>	中文 <i>chinese</i>	<b>27</b>
<b>ET</b>	eesti, <i>estonian</i>	<b>10</b>	<b>PL</b>	polski, <i>polish</i>	<b>19</b>			
<b>FI</b>	suomi, <i>finnish</i>	<b>11</b>	<b>PT</b>	português, <i>portuguese</i>	<b>20</b>			



Монтаж

Проверка на  
функционалността


Обслужване

Идентифицирайте всички части преди монтажа. Монтажът и техническото обслужване трябва да се изпълнят точно и професионално. Указанията на производителя на превозното средство трябва да се спазват.

Предайте всички инструкции и ръководства на клиента. Документите трябва да се съхраняват в превозното средство за бъдещо техническо обслужване и поддръжка. За повече информация посетете нашия сайт:  
[www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Превозното средство никога не трябва да се движи, когато устройството за управление е свързано към спирачната система на превозното средство!**

Електрическа схема  
за монтаж на  
светодиода и управляващото  
устройство

(V) (-)



Кабел (опция)



Кабел от клиента

Буферът е  
отворенТегличът е  
затворен и  
обезопасенВизуален  
контрол

Необходим е ключ



Бормашина

Внимание!  
Спазвайте  
указането!Внимание! Опасност  
от нараняване –  
Ръката може да се  
премажеНе свързвайте  
със спирачната  
система!Акустична проверка  
– Уверете се, че няма  
изпускане на въздух!Кримпване на  
пневматичен  
маркуч

Процес на разкуплиране



Процес на куплиране



Правилно



Грешно



Palm



Duomatic



C-coupling



Клапанна кутия

- Подаване на въздух
- Спирачка



Montáž

Funkční  
kontrola


Obsluha

Před montáží identifikujte všechny díly. Montáž a údržbu je třeba provádět přesně a odborně. Je třeba respektovat pokyny výrobce vozidla. Všechny pokyny a návod předejte zákazníkovi, aby mohl uchovat všechny podklady pro pozdější údržbu vozidla.

Další informace najeznete na naší domovské stránce:  
[www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



Za žádných okolností se nesmí vozidlo uvádět do provozu, pokud je řídící jednotka spojena s brzdovou soustavou vozidla.

Schéma zapojení pro  
montáž LED kontroly  
a řídící jednotky

(V) (C) (P)



Kabel volitelný



Kabel uživatele



Závěs rozpojená

Závěs spojena  
a zajistěna

Vizuální kontrola



Je zapotřebí klíč



Vrtačka

Pozor! Dodržet  
pokyn!Pozor! Nebezpečí  
poranění –  
Pohmoždění rukouNespojovat  
s brzdovou  
soustavou!Akustická kontrola –  
ke zjištění, že neuniká  
žádný vzduch!Vzduchovou hadici  
zmáčknout

Postup odpojení



Postup připojení



Správně



Chybně



Palm



Duomatic



C-coupling



Ventilová skříň

- Zásobní vzduch
- Brzda



Montering

Funktions-  
kontrol


Betjening

Identificer alle dele for montering. Montering og service skal udføres omhyggeligt og på en faglig korrekt måde. Bemærk at der skal tages hensyn til bilfabrikantens vejledninger.

Giv kunden alle anvisninger og instruktioner, så de kan opbevares i bilen med henblik på fremtidig service og vedligeholdelse. Yderligere information findes på vores hjemmeside : [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



Bemærk, at køretøjet aldrig må køre, når betjeningsenheden er tilsluttet til køretøjets bremsesystem.

Kontaktplan til  
montering af LEDbog  
styreenhed

(V) (-) (+)



Kabel, valgfrit



Kabel fra kunden



Kobling åben

Kobling lukket  
og sikret

Visuel kontrol



Nøgle påkrævet



Boremaskine

OBS!  
Henvisning  
igagttales!OBS! Fare for skader  
– hånden kan blive  
klemtMå ikke  
kobles til  
bremsesystemet!Akustisk kontrol –  
Få kontrolleret, at der  
ikke siver luft ud!Luftslangen  
krympes

Frakobling



Tilkobling



Rigtigt



Forkert



Palm



Duomatic



C-coupling



Ventilkasse

● Luftbeholdning

● Bremse


**Montage****Funktions-  
kontrolle****Bedienung**

Identifizieren Sie vor der Montage alle Teile. Montage und Wartung müssen genau und fachmännisch durchgeführt werden. Die Anweisungen des Fahrzeugherstellers müssen beachtet werden.

Übergeben Sie alle Anweisungen und Anleitungen dem Kunden, damit dieser die Unterlagen für spätere Wartung und Pflege im Fahrzeug verwahrt kann. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Mit dem Fahrzeug darf unter keinen Umständen gefahren werden, wenn die Steuereinheit mit der Bremsanlage des Fahrzeugs verbunden ist.**

Schaltplan zur  
Montage LED und  
Steuereinheit

(V) ( ) (+)



Kabel optional



Kabel vom Kunden



Kupplung offen

Kupplung  
geschlossen  
und gesichertVisuelle  
Kontrolle

Schlüssel erforderlich



Bohrmaschine

Achtung!  
Hinweis  
beachten!Achtung!  
Verletzungsgefahr –  
Hand wird gequetscht!Nicht mit dem  
Bremssystem  
verbinden!Akustische Kontrolle –  
Feststellen, dass kein  
Luftaustritt erfolgt!Luftschlauch  
verquetschen

Abkuppelvorgang



Ankuppelvorgang



Richtig



Falsch



Palm



Duomatic



C-coupling



Ventilkasten

● Vorratsluft  
● Bremse



Συναρμολόγηση



Έλεγχος λειτουργίας



Χειρισμός


Πριν από τη συναρμολόγηση εντοπίστε όλα τα εξαρτήματα. Η συναρμολόγηση και η συντήρηση πρέπει να διεξάγονται σε ακριβεία και από εξειδικευμένο προσωπικό. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή του όχηματος.

Παραδώστε όλες τις οδηγίες και τις υποδείξεις στον πελάτη, ώστε να φυλάξει αυτά τα έγγραφα στο όχημα για τη επέπειτα συντήρηση και φροντίδα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Μην οδηγείτε πότε το όχημα, ένα έχει συνδεθεί η ημάδα ελέγχου σε το σύστημα πέδησης του όχηματος**



Σχέδιο συνδεση-αλογία για τοποθέτηση LED και ημάδα ελέγχου



(V) (-) (+)



Καλώδιο προαιρετικά



Καλώδιο από τον πελάτη



Σύνδεση-ανοιχτό



Σύνδεση-κλειστό και ασφαλιστένο



Οπικός έλεγχος



Κωδικός απαραίτητος



Ηλεκτρικό τρυπάνι



Προσοχή!  
Λάβετε υπόψη την οδηγία!



Προσοχή! Κινδυνός τραυματισμού – Σύνθλιψη του χεριού



Να γίνεται σύνδεση σε το σύστημα πέδησης



Ακουστικός έλεγχος – Βεβαιωθείτε, ότι δεν πραγματοποιείται διαφυγή αέρα!



Μην τσακίζετε τον εύκαππο σωλήνα αέρα



Ιαδικασία αποσύπλεξη



Ιαδικασία σύπλεξη



Σωστό



Λάθος



Palm



Duomatic



C-coupling



Kibwito βαλβίδων

● Απόθετα αέρα

● Φρένο


**Installation**

**Functional inspection**


**Operation**

Identify all parts before installation. Installation shall be done in a proper and competent manner. The truck manufacturer's body building instructions must be observed.

All directives and instructions should be kept in the vehicle for future service and maintenance. For more information, go to our website:  
[www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Note that the vehicle must be never driven when the steering unit is attached to the vehicle's brake system.**



Wiring diagram for assembly of LED and control unit.  
(+/-)



Cable optional



Cable from Customer



Coupling open



Coupling closed and secured



Sight check



Spanner required



Drill



Attention!  
Follow  
instructions!



Attention: Risk of  
injury – jammed  
fingers.



Do not connect  
to the braking  
system!



Acoustic inspection –  
make sure that no air is  
escaping!



Crimp air hose



Uncoupling procedure



Coupling procedure



Right



False



Palm



Duomatic



C-coupling



Valve box

● Air supply  
● Brake



Montaje



Controles de funciones



Manejo


Antes del montaje, identifique todas las piezas. El montaje y el mantenimiento se deben realizar de forma correcta y por personal técnico especializado. Se debe prestar atención a las indicaciones del fabricante del vehículo.

Entregue todas las indicaciones e instrucciones al cliente para que éste pueda conservar los documentos en el vehículo para el mantenimiento y el cuidado posteriores.

Encontrará más información en nuestra página Web: [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).




**Bajo ninguna circunstancia se debe hacer andar el vehículo cuando la unidad de mando está conectada con el equipo de frenos del vehículo.**



Esquema eléctrico para el montaje de la luz LED y la unidad de control



(V) (-) (+)



Cable opcional



Cable del cliente



Abrir enganche



Enganche cerrado y asegurado



Control visual



Se necesita utilizar llave



Taladro



¡Atención!  
Observe las  
advertencias



¡Atención! Peligro de  
lesiones - aplasta-  
miento de manos



No acoplar  
al sistema de  
frenos



Control acústico –  
comprobar que no se  
produce salida de aire

Apretar la  
manguera de aire

Procedimiento de desenganche



Procedimiento de enganche



Correcto



Erróneo



Palm



Duomatic



C-coupling



Caja de válvulas

Aire de  
alimentación  
Frenos



**Paigaldus**



**Funktsooni  
kontroll**



**Kasutamine**


Identifitseerige enne montaaži kõik osad. Paigaldus ja hooldus tuleb teostada hoolikalt ja professionaalselt. Pidage meeles, et järgida tuleb sõiduki valmistaja juhiseid.

Andke juhi käsiraamat kliendile kaasa sõidukis säilitamiseks, et see oleks käepärast hilisemate hoolduste korral. Täiendava teabe saamiseks külalstage

meie kodulehte: [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



Pidage meeles, et sõidukiga ei tohi sõita, kui manööverdusseade on ühendatud sõiduki pidurisüsteemiga.



Lülitusskeem LED  
ja juhtseadme  
paigaldamiseks



(V) ( - ) ( + )



Valikuline  
kaabel



Kliendi kaabel



Haakeseade avatud



Haakeseade  
suljetud  
ja kontrollitud



Vaatluskontroll



Võti nõutav



Puur



Tähelepanu!  
Järgige  
juhiseid!



Tähelepanu!  
Vigastusoht – käsi  
saab muljuda



Ärge ühendage  
pidurisüsteemiga!



Akustiline kontroll –  
kontrollige, et õhku välja  
ei tuleks!



Õhuvoolik kokku  
pressida



Lahti ühendamine



Ühendamine



Õige



Vale



Palm



Duomatic



C-coupling



Klapikarp

- Varuõhk
- Pidur



Asennus

Toimintatar-  
kastus


Käyttö

Tarkasta kaikki osat ennen asennusta. Asennus ja huolto tulee tehdä ja ammattitaidolla. Huomaa, että ajoneuvonvalmistajan ohjeita on noudatettava.

Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle ajoneuvossa säilytettäväksi tulevia huoltoja ja kunnossapitoa varten. Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme : [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



Huoma, että ajoneuva ei saa koskaan ajaa, kun ohjausyksikkö on liitettyä ajoneuvon jarrujärjestelmään.



Kytikentäkaavio LED-valojen ja ohjausyksikön asennusta varten



(V) (-) (+)



Lisävarusteena saatava kaapeli



Asiakkaan oma kaapeli



Vetokytkin auki



Vetokytkin kiinni ja varmistettu



Silmämääritäinen tarkastus



Tarvitaan avain



Porakone



Huomo!  
Noudata  
ohjeita!



Huomo!  
Puristumisvaara



Ei saa yhdistää  
jarrujärjestelmään!



Tarkastus kuuntelemalla –  
ilmaa ei saa päästää ulos!



Ilmaletkuun  
kokoonpuristus



Irtikytkentä



Kytikentä



Oikein



Väärin



Palm



Duomatic



C-coupling



Venttiiliilaatikko

● Säiliöilma

● Jarru

**Montage****Contrôle fonctionnel****Utilisation**

Identifier toutes les pièces avant le montage. Le montage et l'entretien doivent être effectués avec le plus grand soin et selon les instructions recommandées. Noter que les instructions du constructeur du véhicule doivent impérativement être respectées.

Remettre toute la documentation au client. Elle doit être conservée dans le véhicule pour les entretiens et maintenances ultérieurs. Pour plus d'informations, consultez notre site Web: [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Noter que le véhicule ne peut jamais être déplacé lorsque le dispositif de manœuvre est connecté au système de freinage du véhicule.**




Schéma électrique pour le montage de la DEL et du module de commande



(V) (C) (I)



Câble optionnel



Câble du client



Attelage ouvert



Attelage fermé et verrouillé



Contrôle visuel



Une clé est nécessaire



Perceuse



Attention ! Tenir compte des consignes!



Attention ! Risques de blessures – la main est écrasée



Ne pas relier au système de freinage!



Contrôle acoustique – confirmer l'absence de toute fuite d'air!



Sertir le flexible d'air



Processus de dételage



Processus d'attelage



Correct



Erroné



Palm



Duomatic



C-coupling



Coffret de valves

● Air de réserve  
● Frein



**Szerelés**



**Működés**  
**ellenőrzés**




**Üzemeltetés**

Beszerelés előtt azonosítsa mindenek alkatrészt. A szerelést és a karbantartást pontosan és szakszerűen kell elvégezni. A jármű gyártójának utasításait figyelembe kell venni. Adjon át minden útmutatót és leírást a vásárlónak, hogy ezeket egy későbbi karbantartáshoz és ápoláshoz a járműben megőrizhesse.

További információ honlapunkon található: [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de)



A járművel tilos közlekedni, ha a vezérlőegység nincs a fékberendezéssel összekötve!



Kapcsolási rajz a LED és a vezérlőegység beszereléséhez



Kábel opcionális



Kábel a vevőtől



Tengelykapcsoló nyitva



Tengelykapcsoló zárva és biztosítva



Szemrevételezés



Kulcs szükséges



Fúrógép



Figyelem!  
Az utalást figyelembe kell venni!



Huomio! Loukkaantumisvaara – käsi jää puristuksiin



A fékrendszerrel nem szabad összekötni!



Akusztikai ellenőrzés – bizonyosodjon meg arról, hogy levegő nem távozik el!



Légtömlő összenyomni



Rákapsolás



Sétkapsolás



Helyes



Hibás



Palm



Duomatic



C-coupling



Szelepdoboz

- Tartalék levegő
- Fék


**Montaggio****Controllo funzioni****Funzionamento**

Prima del montaggio identificare tutti i pezzi. Il montaggio e la manutenzione devono essere eseguiti con precisione da una persona competente. Rispettare le indicazioni del produttore del veicolo. Consegnare le istruzioni e le indicazioni al cliente, perché possa utilizzarle per successive manutenzioni del veicolo.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**È severamente vietato condurre il veicolo nel caso l'unità di comando sia connessa con l'impianto di frenatura del veicolo.**



Schema dei collegamenti per montaggio LED e unità di comando



Cavo facoltativo



Controllo del cliente



Gancio aperto



Gancio chiuso e bloccato



Controllo visivo



Chiave necessaria



Trapano

Attenzione!  
Osservare  
l'avvertenza!Attenzione! Pericolo  
di lesioni:  
schiacciamento maniNon collegare  
al sistema di  
frenatura!Controllo acustico –  
Assicurarsi, che non vi  
siano fuoruscite d'aria!Schiacciare il  
tubo d'aria

Procedimento di sgancio



Procedimento di aggancio



Giusto



Sbagliato



Palm



Duomatic



C-coupling



Scatola valvole

● Fornitura d'aria  
● Freno



取付け

機能コント  
ロール

操作


組み立て前にすべての部品をご確認ください。適切な理解のもと、正しい方法で使用および管理を行ってください。また、自動車メーカーの指示には従う必要があります。

後の使用者のためにも、説明書や仕様書の類はすべて車内に保管するようにしてください。

詳しい情報については、当社のウェブサイト  
[www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de)でご覧いただけます。



制御ユニットが車両のブレーキシステムに装着されている状態では決して運転しないでください。



LEDと操作ユニットの取付け配線図



(V) (-) (+)



ケーブルはオプション



ケーブルはオプション



カップリング開



カップリング閉め、固定



目視検査



キーが必要です



ドリル



注意！注意事項を守ってください！

注意！負傷の危険  
手の圧傷の危険

ブレーキシステムに接続しないこと！



耳による確認 エアーが漏れ出でていないか確認してください。



エアホースのクリンプ



取り外し手順



取付け手順



正しい



誤り



Palm



Duomatic



C-coupling



バルブボックス

● エアサプライ  
● ブレーキ



**Montavimas**



**Veikimo patikra**




**Valdymas**

Prieš montavimą identifikuokite visas dalis. Montažo ir techninės priežiūros darbus būtina atlikti tiksliai ir kvalifikuotai. Būtina atsižvelgti į transporto priemonės gamintojo nurodymus. Visas instrukcijas ir nurodymus perduokite klientui, kad dokumentai būtų laikomi transporto priemonėje, jei vėliau jų poreikyt atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus.

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje: [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Jokiu būdu negalima važiuoti transporto priemonė, jei valdymo blokas sujungtas su transporto priemonės stabdžių įranga.**




Šviesos diodo ir valdymo bloko montavimo schema



(V) (-) (+)



Pasirenkamasis kabelis



Kliento kabelis



Jungtis atidaryta



Jungtis uždaryta ir įtvirtinta



Vizualinė kontrolė



Reikalingas raktas



Grąžtas



Dėmesio!  
Laikytis  
nurodymo!



Dėmesio! Traumos  
pavojus – gali būti  
suspausta ranka



Nejungti su  
stabdžių  
sistema!



Akustinė patikra –  
patikrinti, ar nėra oro  
nuotėkio!



Sugnybti  
oro žarną



Atkabinimo eiga



Prikabinimo eiga



Teisingai



Blogai



Palm



Duomatic



C-coupling



Vožtuvų dėžė

- Oro tiekimas
- Stabdys



**Montāža**



**Funkciju  
pārbaude**




**Apkalpe**

Pirms uzstādišanas identificē cējet visas detaļas. Uzstādišana veicama rūpīgi un kompetenti. Jāievēro arī transportlīdzekļa ražotāja norādījumi.

Visus norādījumus un instrukcijas, kas būs nepieciešamas servisam un apkopei, nododiet klientam, lai tās tiktu uzglabātas transporta līdzekļi. Lai saņemtu vairāk informācijas, skatiet mūsu mājaslapu: [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Ievērojiet, ka transportlīdzekli nedrīkst vadīt, kad vadības komplekts ir savienots ar transportlīdzekļa bremžu sistēmu!**



Vadojuma shēma  
LED un vadības bloka  
montāžai



(V) ( ) (+)



Kābel opcionāls



Kābel a vevtōl



Jungtis atidaryta



Jungtis uždaryta  
ir jtvirtinta



Vizualiné kontroľe



Nepieciešama atslēga



Urbjmašīna



Uzmanību!  
Ievērojiet  
norādes!



Uzmanību! Apdraud  
dzīvību – rokas  
iespiešanas risks



Nesavienot  
ar bremžu  
sistēmu!



Akustiskā pārbaude –  
pārliecieties, ka  
nenotiek gaisa noplūde!



Savienot  
gaisa šķūteni



Atkabināšana



Piekabināšana



Pareizi



Nepareizi



Palm



Duomatic



C-coupling



Ventilu kaste

● Rezerves gaiss  
● Bremze


**Montage****Verklikker-signal voor werking****Bediening**

Voor de montage moet u alle onderdelen identificeren. Voer montage en service zorgvuldig en deskundig uit. Let op dat rekening moet worden gehouden met de aanwijzingen van de voertuigfabrikant.

Laat de klant alle aanwijzingen en instructies in het voertuig bewaren, zodat deze voor toekomstige service en onderhoud beschikbaar zijn. Ga voor meer informatie naar onze website: [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Denk eraan dat het voertuig nooit mag worden verreden als de besturingseenheid is aangesloten op het remssysteem van het voertuig.**



Schakelschema voor montage van LED en besturingseenheid



Kabel optioneel



Kabel van de klant



Koppeling open



Koppeling gesloten en beveiligd



Visuele controle



Sleutel benodigd



Boormachine

Opgelet!  
Aanwijzing volgen!

Opgelet! Gevaar voor letsel – hand wordt gekneusd



Niet met het remssysteem verbinden!

Acoustische controle –  
Vaststellen dat er geen lucht ontsnapt!Luchtslang  
krimpen

Afkoppelen



Aankoppelen



Goed



Fout



Palm



Duomatic



C-coupling



Kleppenkast

● Luchtoevoer  
● Rem



Montaż

Kontrola  
działania


Obsługa

Zapoznaj się z poszczególnymi częściami przed przystąpieniem do montażu. Czynności montażowe i serwisowe należy wykonywać dokładnie i fachowo. Zauważ, że konieczne jest stosowanie się do instrukcji producenta pojazdu.

Wszystkie wskazówki i instrukcje należy przekazać klientowi w celu przechowywania ich w pojeździe do wykorzystania przy okazji przyszłych czynności serwisowych i konserwacyjnych. Dodatkowe informacje znajdują się na naszych stronach internetowych: [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Zwróć uwagę, że pojazd nigdy nie może być prowadzony, gdy zespół sterujący jest podłączony do układu hamulcowego pojazdu.**



Schemat połączeń do montażu diod LED i jednostki sterowniczej.



Kabel opcjonalny



Kabel od klienta



Sprzęg otwarty

Sprzęg zamknięty  
i zabezpieczony

Kontrola wzrokowa



Niezbytny klucz



Wiertarka



Uwaga!  
Przestrzegać  
wskazówek!



Uwaga! Ryzyko  
obrażeń - ryzyko  
zgniecenia ręki!



Nie łączyć z  
systemem  
hamulcowym!



Kontrola akustyczna - ustalić, że nie ma  
wycieku powietrza!



Zgnieść wąż  
pneumatyczny



Odczepianie



Przyczepianie



Prawidłowo



Nieprawidłowo



Palm



Duomatic



C-coupling



Skrzynia zaworowa

Powietrze  
rezerwowe  
Hamulec


**Instalação**

**Verificação de  
funcionamento**


**Funcionamento**

Antes da montagem, identifique todas as peças. A montagem e a manutenção devem ser realizadas de forma exacta e tecnicamente adequada. Observar as instruções do fabricante do veículo. Entregue todas as instruções e manuais ao cliente para que este possa guardar os documentos no veículo para futura manutenção e conservação.

Poderá encontrar mais informações na nossa homepage:  
[www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Não conduzir o veículo, em nenhuma circunstância,  
se a unidade de comando estiver ligada ao sistema de  
travagem do veículo.**



Esquema eléctrico  
para a montagem  
LED e unidade de comando



(V) (-) (+)



Cabo opcional



Cabo do cliente



Engate aberto



Engate fechado  
e bloqueado



Verificação visual



É necessária uma  
chave



Berbequim



Atenção!  
Observar a  
indicação!



Atenção: Risco de  
ferimentos – poderá  
entalar os dedos.



Não ligar ao  
sistema  
dos travões!



Verificação acústica –  
Certificar-se de que  
não sai ar!



Dobrar  
mangueira de ar



Processo de desengate



Processo de engate



Verdadeiro



Errado



Palm



Duomatic



C-coupling



Caixa de válvulas

● Ar de reserva  
● Travão



Montaj

Control  
funcționare


Operare

Înainte de montaj identificați toate piesele. Lucrările de montaj și revizie trebuie efectuate cu precizie și în mod profesional. Trebuie respectate indicațiile producătorului de autovehicul. Predați toate indicațiile și instrucțiunile clientului, ca acesta să poată păstra documentația în autovehicul, pentru lucrările ulterioare de revizie și întreținere.

Mai multe informații găsiți pe pagina noastră:  
[www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



Dacă unitatea de comandă este conectată la instalația de frânare a autovehiculului, acesta nu are voie să fie rulat în niciun caz.



Schema de conectare  
pentru montare LED și  
unitate de control



Cablu optional



Cablu de la client



Cuplă deschisă

Cuplă închisă și  
asigurată

Control vizual



Este necesară cheia



Mașină de găurit



Atenție!  
Respectați  
instrucțiunile!



Atenție! Pericol de  
rănire – mâna poate  
fi strivită



Nu conectați  
la sistemul de  
frânare!



Control acustic -  
Verificați să nu existe  
nicio scurgere de aer!



Strivire furtun  
de aer



Procedură cuplare



Procedură decuplare



Corect



Greșit



Palm



Duomatic



C-coupling



Ansamblu de valve

Alimentare cu  
aer  
Frână



Монтаж

Проверка  
функциони-  
рования

Эксплуатация

Перед монтажом, проверьте наличие всех деталей. Монтаж и обслуживание должны осуществляться тщательно и профессионально. Заметьте, что должны приниматься во внимание указания изготовителя машины.

Передайте клиенту все указания и инструкции для хранения их в машине для обслуживания и сервисных работ в будущем. Для получения дополнительной информации, посетите наш веб-сайт: [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Помните, что машину никогда не разрешается перемещать, когда блок управления подключен к тормозной системе машины.**




Схема подключения  
для монтажа  
светодиодов и блока  
управления



(V) (C) (+)

Кабель  
(покупается  
отдельно)

Кабель клиента

Сцепное устройство  
открытоСцепное устройство  
закрыто и  
заблокированоВизуальный  
контроль

Требуется ключ



Дрель



Внимание!  
Следовать  
указанию!



Внимание! Опасность  
травмирования –  
зашемление руки



Не соединять  
с тормозной  
системой!



Звуковой контроль –  
Убедиться, что нет  
утечки воздуха!



Обжатие  
воздушного  
шланга



Процесс расцепки



Процесс сцепки



Правильно



Не правильно



Palm



Duomatic



C-coupling



Клапанная коробка

 Подача воздуха

 Тормоз



Montáž

Kontrola  
funkcie


Obsluha

Pred montážou identifikujte všetky dielce. Montáž a údržba sa musia vykonať presne a odborne. Dodržať treba pokyny výrobcu vozidla. Všetky pokyny a návody odovzdajte zákazníkovi, aby mohol túto dokumentáciu uložiť vo vozidle pre neskoršiu údržbu a ošetrovanie.

Ďalšie informácie nájdete na našej internetovej stránke:  
[www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



S vozidlom sa za žiadnych okolností nesmie jazdiť, ak je riadiaca jednotka spojená s brzdrovou sústavou vozidla.

Schéma zapojenia  
pre montáž LED a  
riadiacej jednotky

(V) (-) (+)



Opčný kábel

Kábel od  
zákazníka

Spojka rozpojená

Spojka uzavorená  
a zaistená

Vizuálna kontrola



Potrebný je klúč



Vŕtačka

Pozor!  
Rešpektujte  
upozornenie!Pozor! Nebezpečenstvo  
poranenia –  
polmlaždenie rukyNespájajte  
s brzdrovou  
sústavou!Akustická kontrola -  
Uistite sa, že neuniká  
vzduch!Stlačiť  
vzduchovú  
hadicu

Rozpájanie



Spájanie



Správne



Nesprávne



Palm



Duomatic



C-coupling



Ventilová skrinka

Zásoba  
vzduchu  
Brzda



Montaža

Kontrola  
delovanja

Upravljanje

delovanja

Pred montažo identificirajte vse dele. Montažo in vzdrževanje je treba izvesti natančno in strokovno. Upoštevati je treba navodila proizvajalca vozila.


Vsa navodila in napotke posredujte stranki, da si bo lahko shranila dokumentacijo za kasnejša vzdrževanja vozila.

Dodatek informacije najdete na naši spletni strani:

[www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Pod nobenim pogojem ni dovoljeno voziti vozila,  
če je krmilna enota povezana z zavornim  
sistemom vozila.**

Vezalni načrt za  
montažo LED in  
krmilne enote

(V) (-) (+)



Kabel opcijsko



Kabel stranke

Priklipna naprava  
odprtaPriklipna naprava  
zaprta in zavarovana

Kontrolni pregled



Potreben je ključ



Vrtalnik

Pozor!  
Upoštevajte  
napotek!Pozor! Nevarnost  
poškodb – lahko vam  
zmečka rokoNe povezujte  
z zavornim  
sistemom!Zvočna kontrola –  
ugotovite, da ne izstopa  
zraka!Stisnite zračno  
cev

Postopek odklapljanja



Postopek priklapljanja



Pravilno



Narobe



Palm



Duomatic



C-coupling



Škatla za ventile

● Dovod zraka

● Zavora



Montering

Funktions-  
kontroll


Skötsel

Identifiera alla delar före montering. Montering och service skall utföras noggrant och fackmannamässigt. Notera att fordonstillverkarens anvisningar måste beaktas.

Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtida service och underhåll. För mer information, gå in på vår hemsida : [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Observera att fordonet aldrig får framföras när manövreringsenheten är ansluten till fordonets bromssystem!**

Kopplingsschema  
för montering LED  
och styrenhet

(V) (-) (+)



Tilläggskabel



Kabel från kund



Koppling öppen

Koppling stängd  
och säkrad

Visuell kontroll



Nyckel krävs



Borrmaskin

Varning!  
Beakta  
hänvisning!Varning! Skaderisk –  
handen klämsAnslut inte till  
bromssystemet!Akustisk kontroll –  
kontrollera att inge  
luft läcker ut!Klämma  
luftslang

Frånkoppling



Tillkoppling



Rätt



Fel



Palm



Duomatic



C-coupling



Ventillåda

● Reservluft  
● Bröms



Montaj

Fonksiyon  
kontrolü

Kullanım


Montajdan önce tüm parçaları belirleyin. Montaj ve bakım çalışmaları doğru şekilde ve teknigue uygun olarak yapılmalıdır. Araç üreticisinin talimatlarına uyulmalıdır.

Daha sonraki bakım ve koruma işlemleri için bu belgelerin araçta saklanması sağlanmak amacıyla tüm talimatları ve kılavuzları müşteriye teslim edin.

Diğer bilgileri internet sitemizde bulabilirsiniz: [www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de).



**Kontrol ünitesi aracın fren sistemine bağlısa,  
araç hiçbir koşulda sürülmemelidir.**

LED ve kumanda  
ünitesi montajının  
devre şeması

(V) (-) (+)



Kablo opsiyonel

Müşterinin  
kablosu.

Kavrama açık

Kavrama kapalı ve  
emniyete alınmış

Gözle kontrol



Anahtar gereklidir



Matkap

Dikkat! Uyarıya  
dikkat edin!Dikkat: Yaralanma  
tehlikesi - Parmaklar  
sıkışabilirFren sistemine  
bağlanmayın!Ses kontrolü –  
Hava çıkıştı olmadığını  
belirleyin!Hava  
hortumunu ezme

Ayırma işlemi



Bağlantı işlemi



Doğru

Yanlış



Palm



Duomatic



C-coupling



Valf kutusu

● Yedek hava  
● Fren




安装



功能开关



操作



LED 和控制单元的布线图



(V) (-) (+)



可选电缆



客户电缆

请在安装之前鉴别所有部件。安装和保养作业仅能由专业人员严格执行。务必遵守汽车制造商的指导说明。

请将全部指导书和说明书移交客户，便于客户妥存资料，以供日后保养和维护之用。

更多信息请浏览我们的网页：[www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de)。



如果控制单元和汽车制动系统相连，无论如何不得运行汽车。



连接装置分离



连接装置闭合并固定



视觉检测



需要钥匙



钻机



注意！请遵照提示！



注意！受伤危险 – 手伸入



不要连接制动系统！



声控 – 保证不要喷出空气！



挤压空气软管



断开连接过程



建立连接过程



正确



错误



Palm



Duomatic



C-coupling




阀箱

● 供应空气

● 制动器



A



B




C






A1





A2



$X \leq 1000\text{mm}$   
Seite/Page 31


$X > 1000\text{mm}$   
Seite/Page 34




X ≤ 1000mm

 RINGFEDER

A3



A4







X ≤ 1000mm

 RINGFEDER

A5






A6



X ≤ 1000mm




X ≤ 1000mm






X > 1000mm

A9



A10




X > 1000mm



X > 1000mm


A11



1-3







A12








A13






A14





 RINGFEDER


A15





 RINGFEDER



A16







 RINGFEDER

A17




A18






A19








 RINGFEDER


A20







A21





 RINGFEDER


A22





RINGFEDER



A23






 RINGFEDER

A24






A25








 RINGFEDER

A26






A27





A



B





C






B1





B2




$X \leq 1000\text{mm}$   
Seite/Page 53

$X > 1000\text{mm}$   
Seite/Page 56




X ≤ 1000mm

B3



B4







X ≤ 1000mm

 RINGFEDER

B5






B6



X ≤ 1000mm



X ≤ 1000mm







X > 1000mm

 RINGFEDER

B9



B10




X > 1000mm



X > 1000mm


B11



1-3







B12








B13






B14





 RINGFEDER


B15






**RINGFEDER**


B16







 RINGFEDER

B17




B18






B19








 RINGFEDER

B20






B21






 RINGFEDER

B22






B23








B25








 RINGFEDER

B26






B27






A



B




C






C1





C2




X ≤ 1000mm  
Seite/Page 75

X > 1000mm  
Seite/Page 78




X ≤ 1000mm

C3



C4







X ≤ 1000mm

 RINGFEDER

C5






C6



X ≤ 1000mm



X ≤ 1000mm







$X > 1000\text{mm}$



C9



C10




X > 1000mm



X > 1000mm



C11



1-3







C12








C13







C14





 RINGFEDER


C15





 RINGFEDER



C16






 RINGFEDER

C17




C18






C19








 RINGFEDER

C20







C21





 RINGFEDER


C22





RINGFEDER




C23






 RINGFEDER

C24






C25






 RINGFEDER

C26






C27




6





D1






D2


①



②




③





D3






1


**RINGFEDER**

D4



①






②






③











D8







 RINGFEDER

D9





 RINGFEDER







 RINGFEDER

D12


①





②




③




D13









D14




D15






D16







 RINGFEDER

D17









 RINGFEDER


D20






D21


1






2



3





4







 RINGFEDER

D22



D23







 RINGFEDER





Produced in a certified company DIN EN ISO 9001:2008, ISO TS 16949:2009, DIN EN ISO 14001:2004

**VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT GMBH** · Girmesgath 5 · D-47803 Krefeld  
[www.ringfeder.de](http://www.ringfeder.de) · e-mail: [zentrale@vbggroup.com](mailto:zentrale@vbggroup.com)